

УСТАНОВКА И ПОДГОНКА НА БРОНЕЖИЛТЕ



ARSARMA.RU

+7 (800) 222 74 37
arsarmallc@gmail.com
vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma



Дополнительно:

Для отсоединения пояса, при использовании экстренного сброса бронезилетов серий «Титан» и СРС, соедините петли упора и фиксирующего велкро-патча при помощи троса экстренного сброса, как показано на фото, затем заправьте его остаток в специальный карман на поясе.



ИНСТРУКЦИЯ УПОРЫ STKSS 2.0 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

arsarma.ru

+7 (800) 222 74 37

УСТАНОВКА И ПОДГОНКА НА БРОНЕЖИЛТЕ



Найдите адаптеры на корсете (полуко-
рсетных камербандах) бронежилета
и вставьте направляющие упоров
в паз адаптера.



Скрепите адаптер и упор кнопкой



Соедините упор с фиксирующим велкро-
патчем при помощи петель и вставьте
нижнюю часть упора StKSS в специа-
льный карман на разгрузочном поясе,
как показано на фото. После закрепите
велкро-патч на внутренней стороне пояса.



Потяните вниз за строгу регулировки
чтобы установить желаемую длину
упора, после чего закрепите ее замком.



Отщелкните замок фиксации и вытяните
строгу регулировки, чтобы сделать
упор короче.

